



14TH THE BRITISH COMMONWEALTH FIRE & RESCUE CO.
J.A.S JACKSON

Versión

001

Fecha

18/04/2020

**Procedimiento de Operación Estándar de Uso,
Limpieza y Sanitización de Máscaras de Respiración
con Filtros**

**Procedimiento de Operación Estándar de Uso, Limpieza y
Sanitización de Máscaras de Respiración con Filtros**

Abril 2020



1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento de uso, limpieza y sanitización de máscaras de respiración con filtros disponibles en la Compañía.

2. ALCANCE

Este documento es aplicable a todos los integrantes de la Compañía, incluidos el personal rentado.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Capitán

- a) Difundir el procedimiento de mantención.
- b) Velar por que se disponga de los recursos necesarios para el cumplimiento del procedimiento.
- c) Supervisar el cumplimiento del procedimiento.

3.2. Teniente encargado de Material Menor

- a) Solicitar al Intendente los elementos e implementos necesarios para ejecutar el procedimiento. Para ello dispondrá de 48 horas, luego de publicado el presente documento.
- b) Difundir y sociabilizar el procedimiento entre los voluntarios de la Compañía.
- c) Verificar el cumplimiento del procedimiento luego de cada emergencia.

3.3. Intendente

- a) Disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento del procedimiento.
- b) Llevar un control de los insumos utilizados.
- c) Disponer una zona de limpieza, desinfección y secado.

3.4. Voluntario u oficial a cargo de la Compañía / Oficial de Seguridad del Llamado

- a) Hacer cumplir el procedimiento luego de cada emergencia donde se haya utilizado las máscaras de protección respiratoria.
- b) Informar al Intendente y Teniente encargado de material menor sobre los insumos utilizados en el proceso de limpieza, con el fin de llevar un control de existencias de los mismos.

3.5. Voluntarios

- a) Informarse sobre el procedimiento de mantención de los implementos de protección respiratoria.
- b) Cumplir lo establecido en el procedimiento.



4. PROCEDIMIENTO DE USO Y GUARDADO

El presente procedimiento establece la forma en que se deberá hacer uso de las máscaras de protección respiratoria con las que los voluntarios intervendrán en las distintas emergencias a las que concurra la Compañía para la prevención específica del Covid-19, otros virus y enfermedades transmisibles entre humanos.



Ilustración 1: guardado de máscara

- a) La máscara debe mantenerse siempre con la tapa del filtro en su lugar y dentro de su bolsa de guardado. La máscara, la tapa, sus filtros y la bolsa se encuentran numeradas para mantener la trazabilidad.



Ilustración 2: uso de la máscara

- b) Para hacer uso de su máscara, el voluntario la retirará de la bolsa, destapará el filtro y guardará la tapa dentro de la bolsa de guardado, cuidando que ésta no se confunda con otras máscaras.



Ilustración 3: tapa de filtro



5. LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN AL RECIBIR O ENTREGAR MÁSCARAS ASIGNADAS

Todo voluntario al recibir o entregar una máscara, deberá seguir los siguientes pasos para realizar una limpieza efectiva a cada componente de esta.

En la zona de limpieza y desinfección establecida, tendrá a su disposición aerosol desinfectante, un pulverizador con solución de hipoclorito diluido 1:10, alcohol al 70%, toalla de papel y guantes de procedimiento.

1. Utilizando guantes de procedimiento, sacar la máscara de su bolsa y dejarla sobre la mesa. Rociar la bolsa con aerosol por dentro y fuera y dejar ventilando.
2. Desatornillar el (los) filtro(s), e insertar toalla de papel dentro del (los) conector(es) a modo de protegerlo(s) durante la limpieza.
3. Para el desarmado de la máscara FullFace Advantage 3100, seguir los siguientes pasos: (En caso de las máscaras de medio rostro Advantage 200LS (no se debe desarmar).
 - a. Apretar en ambos lados de la tapa protectora y retirar de abajo hacia arriba.



Ilustración 4: Retiro protector paso 1



Ilustración 5: Retiro protector paso 2



- b. Retirar el seguro del *nosecup* estirando ambos lados de éste con cuidado, sólo hasta liberarlo.



Ilustración 6: liberar seguro

- c. Una vez retirado el seguro, empujar el *nosecup* hacia dentro de la máscara hasta separarlo por completo.



Ilustración 7: Piezas separadas



4. Proceder con la limpieza utilizando alcohol y toalla de papel, asegurarse de no dejar ninguna pieza sin desinfectar.
 - (a) En caso de las máscaras FullFace Advantage 3100, volver a poner las piezas en su lugar, primero insertando el *nosecup* y presionando para que las gomas que lo rodean sellen por completo contra la mica. Luego poner el seguro y finalmente la tapa protectora, de arriba hacia abajo.
5. Retirar la toalla de papel del filtro, atornillarlo en la máscara y guardar todo en su bolsa.
6. Por último, rociar la zona de descontaminación con el pulverizador con solución de hipoclorito diluido y secar con toalla de papel.

6. USO DE LAS MÁSCARAS TRIPULADAS EN LAS MÁQUINAS

En caso de que se solicite más personal en un acto de servicio, quienes se presenten en el lugar deberán equiparse con uniforme completo y solicitar al conductor una máscara de respiración con filtros, la que ocuparán hasta una vez finalizada la emergencia.

Al desocupar la máscara deberán realizar su correcta limpieza y sanitización, utilizando alcohol y toallas de papel dispuestos en las máquinas, siguiendo las instrucciones del presente documento.